






**WSKAZÓWKI ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA  
PRZY MONTAŻU I UŻYTKOWANIU OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ  
„FOGO I INNE O ZBIEŻNYCH KONSTRUKCJACH I MONTAŻU”**

1. Oprawy FOGO przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych .
2. **Instalacji i podłączenia oprawy może dokonać tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzęcie elektrycznym.**
3. Podczas instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm.
4. Przed instalacją należy sprawdzić czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy (ściana/sufit) nie przebiega już wcześniej położona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociągowa .
5. **UWAGA!** Przed rozpoczęciem prac montażowych należy wyłączyć napięcie w sieci - wykręcić (wylączyć) bezpiecznik.
6. Próbnikiem napięcia sprawdzamy czy w przewodach jest „faza” - trzymając przewód za izolację przykładamy próbnik do końcówki kabli bez izolacji. Jeśli przewód jest podłączony do napięcia neon próbnika zaświeci się, jeśli prawidłowo wyłączono napięcie w sieci - neon próbnika nie zaświeci się. **UWAGA!** Aby upewnić się, że próbnik napięcia działa prawidłowo, sprawdzmy w pierwszej kolejności przewód, co do którego jesteśmy pewni, że to przewód fazowy. To da nam pewność, że narzędzie działa prawidłowo. Po wyłączeniu napięcia w sieci i sprawdzeniu próbnikiem czy jest na pewno wyłączone można przystąpić do instalacji oprawy.
7. Jeśli przewód wychodzący ze ściany/ sufitu posiada kostkę, to należy ją odkręcić i zdemontować.
8. Demontujemy element mocujący kinkiet do ściany/sufitu. Odkręcając śruby na bokach puszkii (rys. 1).
9. Ołówkiem zaznaczamy miejsce montażu kołka (rys. 2) . Niezbędna do wiercenia będzie wiertarka, grubość wiertła dobieramy do kołka rozporowego jaki będziemy montować. Rozmiar kołka można sprawdzić na zewnętrznej górnej części kołka i jest on oznaczony cyfrą i opisany jest na dolnej części wiertła tej która wchodzi w główkę wiertarki. Możemy przejść do wiercenia (rys. 3).
10. Po wywierceniu wtykamy plastikową część kołka rozporowego do otworu (rys. 4).
11. Dokładamy element mocujący do ściany/sufitu, tak aby otwory znajdujące się w elemencie pokrywały się z otworami kołków. Wkręcając śruby dołączamy do kołków za pomocą wkrętaka (rys. 5).
12. Najważniejszą częścią montażu jest połączenie przewodów wychodzących z sufitu (ściany) z kostką znajdującą się w podsufitce kinkietu. Kostka w przypadku oprawy Fogo posiada trzy miejsca do podłączenia przewodów.



13. Żółto-zielony przewód wychodzący z sufitu zawsze oznacza uziemienie oprawy, montujemy go w środkowe miejsce w kostce, czyli łączymy z żółto-zielonym przewodem wychodzącym z oprawy. Następnie łączymy w kostce przewody koloru niebieskiego czyli przewody neutralne. Ostatnią czynnością jest połączenie przewodów fazowych (mogą występować w kolorze czarnym bądź brązowym).
14. Zachowujemy zasadę łączenia kabli kolorami, czyli żółto-zielony do żółto-zielonego, niebieski do niebieskiego, czarny do czarnego, a brązowy do brązowego (rys. 6).
15. Po połączeniu kostki dokładamy podsufitkę do sufitu dokręcając, śruby mocujące na bokach montatury (rys. 7).
16. Podłączamy źródło światła do montatury zgodnie z informacją na etykiecie o maksymalnej mocy źródła światła (rys. 8).
17. Podłączamy bezpieczniki i sprawdzamy działanie oprawy. Montaż zakończony, oprawa gotowa do funkcjonowania we wnętrzu (rys. 9).

**NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:** wiertarka, młotek gumowy, wkrętarka/śrubokręt, miarka, ołówek, kołki montażowe, próbnik napięcia

**W przypadku montażu:** Amaretto: 3291, 3293, 3292; Avila: 3732, 3716; Barcelona: 297, Camelot 3358, Carlo 315 316, Diana 3362, Vermouth 3289 3290 3392 3391, Tros 369 255, Ancora 237, Zakynthos 3546 3547 3545, Sparta 500, Tolo 415

Po wykonaniu polecenia (punkt 13) Należy zamontować klosz, przykręcając go plastikową nakrętką, a następnie podłączyć źródło światła.

Instrukcja do modeli: Alabama: 1375, 1662, 3833, 822, 1661, 821, 3876, 1374, 1660, 3875, 820, 1373; Amaretto: 3291, 3293, 3292; Ancora: 237; Avila: 3732, 3716; Barcelona: 297; Belfast: 4052, 4053, 4054, 4055, 855, 856, 857, 858, 1439, 1440, 1441, 1442; Bolzano: 3908, 3909, 3910; Camelot: 3358; Carlo: 315, 316; Castello: 624, 625; Cejlon: 3067, 647, 1179, 1570, 3066, 646, 1181, 1568, 3068, 648, 1182, 1571; Clava: 4275; Como: 3906; Corso: 3879, 3882, 3878, 3883; Diana: 3362; Doria: 4264, 4265, 4315, 925, 926, 927; Etna: 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613; Eufrat: 3235, 3172, 3182, 3183, 3184, 3185, 676, 677, 678, 679, 671, 702; Faro: 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784; Fogo: 762, 764, 761, 765, 774, 1293, 1294, 1295, 1296, 1309, 3585, 3586, 3587, 3588, 3601; Frida: 3986, 3987, 838, 839; Herman: 4279, 4300, 4280, 4267, 1491; Kaser: 4295, 4340, 4293, 4294; Kolumbia: 3593, 3794, 3911, 809, 810, 827, 1386, 1387, 1388, 1668, 1669, 1670; Kansas: 3829, 818, 1658, 1659, 1368, 819, 3830; Kongo: 3174, 3175, 3176, 3177, 672, 673, 674, 675; Kos: 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3600, 748, 749, 750, 751, 753, 773, 1261, 1262, 1263, 1264, 1308; Lagos: 4208, 4209, 4210, 889, 890, 891, 1474, 1475, 1476, 1688, 1689, 1690; Lukka: 3889, 3893; Marbella: 4255, 4254; Metis: 4296; Mitos: 909, 910, 911, 912, 913; Nevada: 3810, 3812, 3814; Nil: 3487, 3488, 3634, 3636, 3637, 741, 742, 780, 782, 783, 1320, 1321, 1322, 1324, 1325; Ohio: 3869, 3870, 3871, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868; Oregon: 3860, 3861, 3862, 3858, 3859, 3854, 3855, 3856; Orinoko: 469, 641, 1173, 470, 643, 1175, 471, 642, 1174, 472, 644, 1176; Polaris: 3817, 3819, 3821; Ponte: 4347, 4348, 4349; Portoryko: 3598, 3599, 771, 772, 1306, 1307; Skiatos: 914, 915, 916, 917, 918; Sparta: 500, 501; Tolo: 415; Tros: 369, 255; Tuluza: 3796; Vermouth: 3289, 3290, 3392, 3391, 3717; Zakyntos: 3546, 3547, 3545;

