



**WSKAZÓWKI ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
PRZY MONTAŻU I UŻYTKOWANIU OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ
„ASTORIA I INNE O ZBIEŻNYCH KONSTRUKCJACH I MONTAŻU”**

1. Oprawy ASTER przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych  .
2. Po wyjęciu oprawy oraz abażura z pudełka demontujemy folie zabezpieczające te elementy przed uszkodzeniem.
3. Odkręcamy pokrętła znajdujące się w połowie wysokości drewnianych listwy, demontujemy je wraz z gwintowanymi prętami (rys.1).
4. Montujemy płaskowniki metalowe zachowując kolejność. Pokrętło karbowane z pręt gwintowanym, drewniana listwa, wałek stalowy gładki, płaskownik metalowy, wałek stalowy gładki, drewniana listwa, pokrętło karbowane. Całość skręcamy przy użyciu dwóch par kombinerek (rys.2).
5. W przypadku lampy Foto New odkręcamy pokrętło znajdujące się w centralnym miejscu kopuły (rys.3). Montujemy szybę dokręcając ją pokrętłem, które wcześniej demontowaliśmy (rys.5).
6. W lampie Aster odkręcamy nakrętkę, która znajduje się na oprawie plastikowej. Nakładamy abażur na oprawę i dokręcamy nakrętkę do momentu aż abażur nie będzie się chwiać i obracać (rys. 4).
7. Podłączamy źródło światła do oprawy zgodnie z informacją na etykiecie o maksymalnej mocy źródła światła (rys. 6).
8. Przewód zasilający z łącznikiem ręcznym przesuwным należy podłączyć do gniazdka sieciowego (rys. 7).
9. Sprawdzamy działanie oprawy. Montaż zakończony, oprawa gotowa do funkcjonowania we wnętrzu (rys. 8).

Instrukcja do modeli: Aster: 3357, 3420, 3421; Foto NEW: 3354, 3355, 3356;

